

# Controlador SC200/SC1000

## Atualização do software

Instale a versão mais recente do software no controlador antes de ligar um novo sensor ao mesmo.

**Nota:** Antes de instalar quaisquer atualizações do software do sensor, deve instalar a versão mais recente do software no controlador.

### Itens a preparar:

- Cartão SD<sup>1</sup>
- Adaptador MMC (controladores SC1000 adquiridos antes de julho de 2007)
- Um dispositivo equipado com um leitor de cartões SD e ligação à Internet

### Identificar a versão do software instalada

1. Prima **home**.
2. Prima **menu**.
3. Para o controlador SC200, seleccione **sc200 SETUP>sc200 INFORMATION (CONFIG sc200>INFORMAÇÕES sc200)**.  
É apresentada a versão do software instalada.
4. Para o controlador SC1000, seleccione **TEST/MAINT>DISPLAY INFO (TESTE/MANUT.>INF. ECRÃ)**.  
É apresentada a versão do software instalada.

### Instalar a versão mais recente do software

## ATENÇÃO

Não desligue a alimentação do controlador durante uma atualização do software; caso contrário, ocorrerão danos no controlador.

Instale a versão mais recente do software caso a versão existente não seja a mais atualizada.

1. Realize os seguintes passos para guardar os ficheiros de atualização do software no cartão SD:
  - a. Insira o cartão SD no leitor de cartões SD de um dispositivo com ligação à Internet (p. ex., um PC).
  - b. Acesse ao website do fabricante e clique na ligação para transferir a atualização do software.
  - c. Guarde o ficheiro de software transferido (ficheiro zip) no dispositivo.
  - d. Extraia o(s) ficheiro(s) da pasta zip e guarde-os numa pasta no dispositivo.
  - e. Para o controlador SC200, guarde o conteúdo da pasta no diretório de raiz do cartão SD.



- f. Para o controlador SC1000, guarde o conteúdo da pasta Software Update (Atualização de software) na pasta Update (Atualização) no cartão SD.

<sup>1</sup> O fabricante recomenda que sejam utilizados cartões SD diferentes para cada controlador. Utilize um cartão SD com 8 GB ou menos. Para o controlador SC1000, prepare o cartão SD antes da primeira utilização. Consulte o manual do utilizador do controlador SC1000.

