

# Kontrollanzeigen bei CL17sc Ultra Low Range



CL17sc ULR ist mit wichtigen Kontrollanzeigen versehen. Wenn die Statusanzeige gelb leuchtet, bitte im Diagnose-Menü Informationen abrufen.

**Bei Fragen wenden Sie sich an den Technischen Support von Hach:**

0800 2795 182

support-de@hach.com

## Dreifarben-Statusanzeige



Der Analysator arbeitet normal.



Der Analysator braucht Aufmerksamkeit, um einen eventuell auftretenden Fehler zu vermeiden. Messungen werden jedoch ausgeführt.



Kontrolle des Analysators ist sofort erforderlich. Messungen werden gestoppt.

## Messzyklusanzeige



Der Analysator spült die Messzelle in Vorbereitung einer neuen Messung.



Der Analysator dosiert und mischt die Reagenzien.



Der Analysator befindet sich im Messvorgang.



Be Right™