

SC200/SC1000 控制器

软件更新

在为控制器连接新传感器前，应先为控制器安装最新的软件版本。

注： 在安装传感器软件更新前，应先安装最新的控制器软件。

需准备的物品：

- SD 卡¹
- MMC 接头（2007 年 7 月以前购买的 SC1000 控制器）
- 配备 SD 读卡器和互联网接入的设备

识别已安装的软件版本

1. 按下 **home**。
2. 按下 **menu**。
3. 对于 SC200 控制器，请选择“sc200 设置>sc200 信息”。
已安装的软件版本将会显示。
4. 对于 SC1000 控制器，请选择“测试/维护>显示信息”。
已安装的软件版本将会显示。


安装最新的软件版本

注意


请勿在软件更新期间切断控制器电源，否则会对控制器造成损坏。

如果还未安装最新的软件版本，应该予以安装。

1. 按以下步骤将软件更新文件保存到 SD 卡：
 - a. 在可以访问互联网的设备（例如：个人计算机）上，将 SD 卡插入 SD 读卡器中。
 - b. 访问制造商网站，点击软件更新链接。
 - c. 将更新软件（压缩文件）保存到设备。
 - d. 从压缩文件夹解压文件，并将它们保存到设备的文件夹中。
 - e. 对于 SC200 控制器，将文件夹的内容保存到 SD 卡的根目录。



- f. 对于 SC1000 控制器，将“Software Update（软件更新）”文件夹的内容保存到 SD 卡中的“Update（更新）”文件夹。



- g. 从 SD 读卡器安全移除 SD 卡。

¹ 制造商建议为每一个控制器使用不同的 SD 卡。使用 8 GB 或以下的 SD 卡。对于 SC1000 控制器，请在首次使用前准备好 SD 卡。请参阅 SC1000 控制器用户手册。

2. 对于 SC200 控制器，如果软件更新中包含一个 **cjkfont** 文件，请按照以下步骤安装语言更新：
 - a. 将 SD 卡装入控制器中。有关 SD 卡的安装，请参阅 SC 控制器用户手册。
 - b. 按下 **home**。
 - c. 按下 **menu**。
 - d. 请选择“SD 卡设置>处理设备>写入设备文件”。
 - e. 请选择 **cjkfonts** 文件。
3. 按以下步骤安装最新的软件版本：
 - a. 将 SD 卡装入控制器中。有关 SD 卡的安装，请参阅 SC 控制器用户手册。
对于老款 SC1000 控制器，将 SD 卡连接到 MMC 接头。将 MMC 接头安装到显示模块的卡槽。
 - b. 按下 **home**。
 - c. 按下 **menu**。
 - d. 对于 SC200 控制器，请选择“SD 卡设置>升级软件”。
 - e. 对于 SC1000 控制器，请选择“SC1000 设置>存储卡>通过存储卡升级系统”。
 - f. 请选择最新的软件版本。
注： 如果 SD 卡上的软件版本比已安装的软件版本旧，则不会显示更新。
 - g. 执行屏幕上显示的步骤。
注： 重启控制器完成软件更新。
4. 将 SD 卡从 SC 控制器中取出。请参阅 SC 控制器用户手册。

HACH COMPANY World Headquarters
P.O. Box 389, Loveland, CO 80539-0389 U.S.A.
Tel. (970) 669-3050
(800) 227-4224 (U.S.A. only)
Fax (970) 669-2932
orders@hach.com
www.hach.com

HACH LANGE GMBH
Willstätterstraße 11
D-40549 Düsseldorf, Germany
Tel. +49 (0) 2 11 52 88-320
Fax +49 (0) 2 11 52 88-210
info-de@hach.com
www.de.hach.com

HACH LANGE Sàrl
6, route de Compois
1222 Vézenaz
SWITZERLAND
Tel. +41 22 594 6400
Fax +41 22 594 6499

