

Sammenligning:

NH6000sc vs. Amtax sc

Ammoniumanalysator med robuste og lette filtreringsmuligheder

NYHED



Funktion	NH6000sc	Amtax sc
Pålidelig, gennemprøvet GSE-teknologi (Gas Sensing Electrode) Pålidelig GSE-teknologi med automatisk kalibrering, validering og rengøring.	✓	✓
Enkel vedligeholdelse Reducer hyppigheden af rutinemæssig vedligeholdelse til kun to gange om året med optimerede reagenser og strømlinedesign.	✓	✗
Integreret kompressor og pumpe til filtreringsmodul Kompressoren og prøvepumpen til filtreringsmodul er integreret i analysatoren, så det er nemt at installere.	✓	✗
Prøve til sammenligning med laboratorieanalyse Forbedret overensstemmelse mellem online- og laboratoriedata gennem en automatisk prøveudtagningsproces, der eliminerer prøvevariable.	✓	✗
Valideringsprocedure for standardopløsning Forenklet kvalitetssikring ved brug af standardopløsning til validering.	✓	✗
Detektion af flow Øg tilliden til dine resultater med muligheden for at fjernovervåge, at prøverne leveres kontinuerligt til din analysator.	✓	✗
Forbedret prædiktiv vedligeholdelse Maksimer opetiden med forbedret forbyggende diagnostik og arbejds gange til vedligeholdelse.	✓ Advanced Prognosis	✓ Basic Prognosis
Service En komplet portefølje af serviceplaner, der hjælper dig med at beskytte din investering.	✓	✓


 NYHED


	NH6000sc	Antax sc
Tekniske specifikationer		
Måleområde	0.02 til 1000 mg/L NH ₄ -N	0.02 til 1000 mg/L NH ₄ -N
Detektionsgrænse	0.02 mg/L NH ₄ -N	0.02 mg/L NH ₄ -N
Dimensioner (H x B x D)	991 x 575 x 425 mm	720 x 540 x 370 mm
Pumpe til filtreringsmodul	Integreret	Udvendig
Plan for udskiftning af reagenser		
2L reagensflaske	6 måneder	3 måneder
Standardopløsning 2L	6 måneder	3 måneder
Rengøringsopløsninger	6 måneder	1- 2 måneder
Elektrolyt	6 måneder	1-1.5 måned
Membranhætte	6 måneder	2-3 måneder
Vedligeholdelsesplan		
Sæt med sliddele	12 måneder	12 måneder
Reagenspumpe	x	12 måneder
Omrøringspind	x	12 måneder
Tætning til overløbsbeholder	x	12 måneder
Rengøringspumpe	x	12 måneder
Omrøringsmotor	x	12 måneder
Membranhætte og elektrolyt	6 måneder	x
GSE-elektrode	24 måneder	x
Doseringspumpe	24 måneder	x