



Uvas plus sc

Sonde

La sonde Uvas plus sc est un élément clé de la protection et du contrôle de votre processus de traitement. Laissez les experts du service Hach® vous aider à vous assurer que la maintenance essentielle est effectuée correctement et selon le calendrier afin d'optimiser le rendement et d'éliminer le risque de dommages aux sondes et de perturbations du processus.

Avantages du service

- Une maintenance appropriée par le personnel certifié du service Hach prévient l'infiltration d'eau et les dommages importants à la sonde
- Assure un rendement optimal et des mesures exactes
- Élimine les tracas et le temps consacré à l'exécution du service et à la gestion des calendriers de maintenance
- Fournit la documentation nécessaire pour soutenir la conformité réglementaire

Temps de maintenance moyen annuel : jusqu'à 4 heures
Fréquence de maintenance recommandée : 2 fois par année

Tâches de maintenance essentielles exécutées

Maintenance de routine :

- Nettoyer la sonde et le chemin de mesure et inspecter pour déceler les problèmes visibles
- Remplacer la lame de raclage et les joints toriques de dérivation (s'il y a lieu)
- Effectuer l'étalonnage en utilisant des solutions étalons certifiées pour vérifier l'exactitude
- Mettre à jour le micrologiciel à la version la plus récente

Maintenance avancée :

- Nettoyer et inspecter les composants optiques internes
- Remplacer les joints pour prévenir les infiltrations d'eau qui peuvent entraîner des dommages importants à la sonde
- Remplacer les déshydratants pour prévenir la condensation qui peut endommager les composants électroniques et nuire à l'exactitude des mesures
- Résoudre tous les messages d'erreur ou d'avertissement
- Produire un rapport de service et un certificat de rendement

Pièces remplacées durant la maintenance

Numéro de pièce	Description	Qté	Fréquence	Numéro de pièce	Description	Qté	Fréquence	
LZX426	Ensemble de joints	1	12 mois	LZX302	Déshydratant, ensemble de 2	1	12 mois	
LZX148	Lames de raclage (5 pièces) :	1	24 mois (1 fois par service)	LZX303	Déshydratant	1	12 mois	
LZX012				1 mm	LZX572	Joints toriques de dérivation (s'il y a lieu)	1	12 mois
LZX117				2 mm				
LZX119				5 mm				
	50 mm							

Ces pièces et la main-d'œuvre de remplacement sont incluses dans le plan de service Hach à la fréquence recommandée tant que le plan est renouvelé. La couverture est offerte pour les réparations sur place ou au centre de services Hach.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site : www.hach.com/service

Establish - Extend - Elevate - Performance