



Nitratax sc

Nitratsensor

Nitratax sc er en vigtig bidragsyder til beskyttelse og kontrol af din vandbehandlingsproces. Lad eksperterne i Hach® Service hjælpe dig med at sikre, at kritisk vedligeholdelse udføres korrekt og til tiden for at maksimere ydeevnen og eliminere risikoen for sensorskader og forstyrrelser i processen.

Fordele ved serviceaftale

- Korrekt vedligeholdelse udført af certificeret Hach Service-personale forhindrer vandinfiltration og alvorlige skader på sensoren
- Sikrer maksimal ydeevne og målepræcision
- Eliminere tid og besvær med at udføre service og administrere vedligeholdelsesplaner
- Giver dokumentation til støtte for kravoverholdelse

Årlig gennemsnitlig vedligeholdelsestid: Op til 4 timer
 Anbefalet vedligeholdelse hyppighed: 2 gange årligt

Vedligeholdelsesopgaver

Rutinemæssig:

- Rengør sonde og målevej og inspicer for synlige problemer
- Udskift viskerblad
- Kalibreres med certificerede standardopløsninger for at sikre målenøjagtighed
- Opdater firmware til den nyeste version

Avanceret:

- Rengør og inspicer de interne optiske komponenter
- Udskift pakninger for at forhindre vandindtrængning, der kan medføre alvorlige skader på sensoren
- Udskift tørremidler for at forhindre kondensvand, der kan beskadige elektronikken og påvirke målepræcisionen
- Udskift filtre og viskermotor
- Løs eventuelle fejl- eller advarselsmeddelelser
- Udarbejdelse af servicereport og præstationscertifikat

Dele, der udskiftes under vedligeholdelse

Varenr.	Beskrivelse	#	Frekvens	Varenr.	Beskrivelse	#	Frekvens
LZX426 LZX567 LZX883	Sæt med pakninger: plus version clear version eco version	1	12 måneder	LZX302	Tørremiddel, sæt med 2	1	12 måneder
LZX148 LZX012 LZX117 LZX119	Viskerblade (5 stk.): 1mm 2mm 5mm 50mm	1	24 måneder (1 pr. service)	LZX303	Tørremiddel	1	12 måneder
				LZX657	Sæt af filtre	1	48 måneder
				LZX182	Gearmotor	1	48 måneder

Disse dele og udskiftningsarbejde er inkluderet i en Hach serviceplan med den anbefalede hyppighed, så længe planen fornyes. Dækningen gælder for reparationer på stedet eller på Hach Servicecenter.

Du kan få flere oplysninger på: www.dk.hach.com/service-overview

Establish - Extend - Elevate - Performance