

Vergelijking:

NH6000sc vs. Amtax sc

Ammoniumanalyser met robuuste en lichtgewicht filtratieopties

NIEUW



Kenmerken	NH6000sc	Amtax sc
Betrouwbare en bewezen gas-sensitieve elektrode (GSE)-technologie Betrouwbare GSE-technologie met automatische kalibratie, validatie en zelfreiniging.	✓	✓
Eenvoudig en gebruiksvriendelijk onderhoud Verminder de onderhoudsfrequentie tot slechts twee keer per jaar dankzij geoptimaliseerde reagentia en een efficiënt ontwerp.	✓	✗
Geïntegreerde compressor en pomp voor filtratiemodule De compressor en monsterpomp van de filtratiemodule zijn geïntegreerd in de analyser, wat zorgt voor eenvoudige installatie en minder montagehardware.	✓	✗
“Grab sample optie” voor vergelijking met laboratoriumanalyse Verbeterde consistentie tussen online- en labgegevens door een automatisch monsternamenameproces dat variabelen in de monsterafname elimineert.	✓	✗
Validatieprocedure met standaardoplossing Vereenvoudigde kwaliteitsborging door een standaardoplossing te gebruiken voor validatie.	✓	✗
Flowdetectie Verhoog het vertrouwen in uw resultaten met de mogelijkheid om op afstand te controleren of uw monster consistent aan uw analyser wordt geleverd.	✓	✗
Verbeterd voorspellend onderhoud Maximaliseer de uptime met verbeterde voorspellende diagnostiek en ondersteunende onderhoudsworkflows als vangnet.	✓ Geavanceerde Prognosis	✓ Basis Prognosis
Service beschermd Een compleet portfolio aan servicepakketten helpt u uw investering te beschermen en uw gemoedsrust te bewaren.	✓	✓

NIEUW



	NH6000sc	Antax sc
Technische specificaties		
Meetbereik	0,02 tot 1000 mg/L NH ₄ -N	0,02 tot 1000 mg/L NH ₄ -N
Detectielimiet	0,02 mg/L NH ₄ -N	0,02 mg/L NH ₄ -N
Afmetingen (H x B x D)	991 x 575 x 425 mm	720 x 540 x 370 mm
Pomp voor filtratiemodule	Geïntegreerd	Extern
Vervangingsschema reagens		
Reagensfles van 2 liter	6 maanden	3 maanden
Standaardoplossing 2L	6 maanden	3 maanden
Reinigingsoplossingen	6 maanden	1- 2 maanden
Elektrolyt	6 maanden	1-1,5 maand
Membraandop	6 maanden	2-3 maanden
Onderhoudsschema		
Set slijtdelen	12 maanden	12 maanden
Reagens Pomp	x	12 maanden
Roerstok	x	12 maanden
Afdichting voor overloopvat	x	12 maanden
Reinigingspomp	x	12 maanden
Roermotor	x	12 maanden
Membraandop en elektrolyt	6 maanden	x
GSE-elektrode	24 maanden	x
Doseerpomp	24 maanden	x