



CL17sc "Ultra Low Range"

Analizador de cloro colorimétrico

O CL17sc "Ultra Low Range" é uma parte essencial do seu processo de descloração. Deixe a assistência Hach® ajudá-lo a garantir que as suas medições de cloro são precisas e estão disponíveis quando precisar delas para proteger os seus equipamentos valiosos e comunicar às agências reguladoras com confiança.

Benefícios da assistência

- Assegura que as medições cruciais de cloro são precisas e fiáveis, tanto no limite inferior como em todo o intervalo de medição
- Deteta e evita potenciais problemas que podem degradar o desempenho ou reduzir a vida útil do equipamento
- Fornece documentação de suporte para a conformidade regulamentar
- Elimina o encargo da gestão dos planos de manutenção
- A linha direta de suporte técnico fornece uma resolução rápida, direta e de assistência no terreno quando não é possível uma reparação imediata

Tempo médio anual de manutenção: até 2 horas
Frequência de manutenção recomendada: 2x/ano

Tarefas de manutenção essenciais realizadas

De rotina:

- Substituir o kit de tubagem
- Limpar o colorímetro
- Atualizar firmware para a versão mais recente do controlador
- Verificar a taxa de fluxo da amostra e ajustar conforme necessário

Avançadas:

- Inspeccionar as placas de compressão e a bomba quanto a danos ou problemas visuais
- Solucionar e resolver quaisquer mensagens de erro ou de aviso
- Rever os diagnósticos do sistema para verificar o funcionamento correto do colorímetro e a taxa de fluxo média
- Efetuar uma verificação de calibração de 3 pontos com padrões primários de cloro para garantir a precisão do intervalo total de medição
- Executar um padrão de verificação adicional para verificar o desempenho no limite inferior do intervalo de medição
- Produzir relatórios de serviço e certificados de desempenho

Peças substituídas durante a manutenção

Número da peça	Descrição	Quant.	Frequência
8575000	Kit de tubagem	1	6 meses

Estas peças e mão de obra de substituição estão incluídas num plano de assistência da Hach com a frequência recomendada. A cobertura está disponível para reparações no local ou no centro de assistência da Hach.

Para obter mais informações, consulte: <https://pt.hach.com/service-overview>

Establish - Extend - Elevate - Performance