



Nitratax sc

Sensori per nitrati

I sensori Nitratax sono un fattore chiave per la protezione e il controllo del tuo processo di trattamento. Gli esperti dell'assistenza Hach® ti aiutano a garantire che la manutenzione critica venga eseguita puntualmente e in modo corretto, per ottenere prestazioni ottimali ed eliminare il rischio di danni ai sensori e di problemi di processo.

Vantaggi dell'assistenza Hach

- Una corretta manutenzione da parte del personale di assistenza Hach certificato evita infiltrazioni di acqua e gravi danni al sensore
- Garantisce prestazioni di picco e accuratezza delle misure
- Elimina il fastidio e il tempo dedicato alla gestione e all'esecuzione dei programmi di manutenzione
- Fornisce la documentazione a supporto della conformità alle normative

Durata media annuale della manutenzione: fino a 4 ore
Frequenza consigliata della manutenzione: 2 volte all'anno

Attività di manutenzione eseguite

Ordinaria:

- Pulizia della sonda e del percorso di misurazione e ispezione per verificare che non vi siano problemi
- Sostituzione della lama del tergitristallo
- Taratura con soluzioni standard certificate per garantire l'accuratezza
- Aggiornamento del firmware alla versione più recente

Avanzata:

- Pulizia e ispezione dei componenti ottici interni
- Sostituzione delle guarnizioni per evitare infiltrazioni d'acqua e danni al sensore
- Sostituzione degli essiccanti per evitare la formazione di condensa, danneggiare i componenti elettronici e compromettere l'accuratezza
- Sostituzione dei filtri e del motore del tergitristallo
- Risoluzione di eventuali messaggi di errore o di avvertenza
- Report sulla manutenzione e documento di certificazione delle prestazioni

Parti sostituite durante la manutenzione

Codice	Descrizione	Quantità	Frequenza	Codice	Descrizione	Quantità	Frequenza
LZX426 LZX567 LZX883	Set di guarnizioni: versione plus versione trasparente versione ecologica	1	12 mesi	LZX302	Essiccante, set di 2	1	12 mesi
LZX148 LZX012 LZX117 LZX119	Lame tergitristallo (5 pz): 1 mm 2 mm 5 mm 50 mm	1	24 mesi (1 per manut.)	LZX303	Essiccante	1	12 mesi
				LZX657	Set di filtri	1	48 mesi
				LZX182	Motoriduttore	1	48 mesi

Queste parti e la manodopera per la sostituzione sono incluse in un piano di assistenza Hach in base alla frequenza consigliata, a condizione che il piano venga rinnovato. È disponibile la copertura per le riparazioni in sede o presso il centro di assistenza Hach.

Per ulteriori informazioni, visita il sito Web: www.it.hach.com/service

Establish - Extend - Elevate - Performance