



# CL17sc Ultra Low Range

## Analyseur colorimétrique de chlore

L'analyseur CL17sc ULR (Ultra Low Range - ultra basse valeur) est un élément essentiel de votre processus de déchloration. Le service Hach® vous aide à garantir la précision et la disponibilité de vos mesures de chlore lorsque vous en avez besoin pour protéger vos actifs essentiels et communiquer avec les organismes de réglementation en toute confiance.

### Avantages du service

- Garantit la précision et la fiabilité des mesures de chlore essentielles à l'échelle basse et sur toute la plage de mesures
- Détecte et évite les problèmes potentiels susceptibles de dégrader les performances ou de réduire la durée de vie de l'instrument
- Fournit la documentation nécessaire à la conformité
- Supprime la tâche de gestion des calendriers de maintenance
- La ligne d'assistance technique permet une résolution rapide et directe des problèmes ainsi qu'une assistance sur le terrain lorsqu'une réparation immédiate n'est pas possible

Temps d'entretien annuel moyen : jusqu'à 2 heures  
Fréquence d'entretien recommandée : 2x / an

### Tâches de maintenance essentielles effectuées

#### Routine :

- Remplacement du kit de tuyaux
- Nettoyage du colorimètre
- Mise à jour du micrologiciel vers la dernière version
- Vérification du débit d'échantillon et ajustement si nécessaire

#### Avancé :

- Inspection des plaques de serrage et de la pompe pour détecter les dommages ou problèmes visibles
- Dépannage et résolution de tout message d'erreur ou d'avertissement
- Examen des diagnostics du système pour vérifier le bon fonctionnement du colorimètre et le débit moyen
- Vérification de l'étalonnage en 3 points avec des étalons primaires de chlore pour garantir la précision sur toute la plage de mesures
- Réalisation d'un étalon de contrôle supplémentaire pour vérifier les performances à l'échelle basse de la plage de mesures
- Délivrance d'un rapport d'entretien et d'un certificat de performances

### Pièces remplacées pendant la maintenance

N° de pièce	Description	Qté	Fréquence
8575000	Kit de tubes	1	6 mois

Ces pièces et la main-d'œuvre pour le remplacement sont incluses dans un contrat d'assistance Hach à la fréquence recommandée. Couverture proposée pour les réparations sur site ou en atelier Hach.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.fr.hach.com/service](http://www.fr.hach.com/service)

**Establish - Extend - Elevate - Performance**