



CL17sc

Analyseur colorimétrique de chlore

Le CL17sc est un élément essentiel de votre processus de désinfection. Laissez le service Hach® vous aider à vous assurer que vos mesures de chlore sont fiables, exactes et disponibles lorsque vous en avez besoin pour la production des rapports réglementaires ou l'optimisation des processus.

Avantages du service

- Permet de s'assurer que les mesures de chlore essentielles sont fiables et exactes sur toute la gamme de mesure
- Détecte et prévient les problèmes potentiels qui peuvent nuire au rendement ou réduire la durée de vie des instruments
- Fournit la documentation nécessaire pour soutenir la conformité réglementaire
- Élimine le fardeau de la gestion des calendriers de maintenance
- La ligne d'assistance technique permet une résolution rapide et directe et offre un soutien sur place lorsqu'une solution immédiate n'est pas possible

Temps de maintenance moyen annuel : jusqu'à 2 heures
Fréquence de maintenance recommandée : 2 fois par année

Tâches de maintenance essentielles exécutées

Maintenance de routine :

- Remplacer la trousse de tubes
- Nettoyer le colorimètre
- Mettre à jour le micrologiciel à la version la plus récente
- Vérifier le débit de l'échantillon et l'ajuster au besoin

Maintenance avancée :

- Inspecter les plaques de pincement et la pompe pour déceler tout dommage ou problème visible
- Effectuer le dépannage et résoudre tous les messages d'erreur ou d'avertissement
- Passer en revue les diagnostics du système pour vérifier le bon fonctionnement du colorimètre et le débit moyen
- Effectuer une vérification d'étalonnage en 3 points à l'aide d'étalons primaires de chlore pour s'assurer de l'exactitude des mesures sur toute la plage
- Produire un rapport de service et un certificat de rendement

Pièces remplacées durant la maintenance

Numéro de pièce	Description	Qté	Fréquence
8560400	Trousse de tubes	1	6 mois

Ces pièces et la main-d'œuvre de remplacement sont incluses dans le plan de service Hach à la fréquence recommandée. La couverture est offerte pour les réparations sur place ou au centre de services Hach.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site : www.hach.com/service

Establish - Extend - Elevate - Performance