

Porównanie:

NH6000sc vs. Amtax sc

Analizator azotu amonowego z opcjami filtracji

NEW



Funkcja	NH6000sc	Amtax sc
Niezawodna, sprawdzona technologia elektrod gazowych (GSE) Technologia GSE z automatyczną kalibracją, walidacją i czyszczeniem.	✓	✓
Łatwa konserwacja przez Użytkownika Odczynniki i uproszczona konstrukcja pozwalają zmniejszyć częstotliwość rutynowej konserwacji do zaledwie 2/rok.	✓	✗
Zintegrowany kompresor i pompa dla modułu filtracji Sprężarka i pompa dla modułu filtracji są zintegrowane z analizatorem, co ułatwia instalację.	✓	✗
Pobieranie próbek do porównania z analizą laboratoryjną Zwiększona spójność między danymi online i laboratoryjnymi dzięki automatycznemu procesowi pobierania próbek, który eliminuje zmienność.	✓	✗
Procedura walidacji dla roztworu standardowego Zapewnienie jakości dzięki wykorzystaniu roztworu do walidacji.	✓	✗
Wykrywanie przepływu Większe zaufanie do wyników dzięki możliwości zdalnego sprawdzenia, czy próbka jest konsekwentnie dostarczana do analizatora.	✓	✗
Ulepszona konserwacja zapobiegawcza Maksymalizacja czasu pracy bez przestojów dzięki diagnostyce predykcyjnej i siatce bezpieczeństwa.	✓ Advanced Prognosys	✓ Basic Prognosys
Ochrona serwisowa Kompletne portfolio planów serwisowych w terenie, które pomagają chronić inwestycję i spokój.	✓	✓

NEW



	NH6000sc	Amtax sc
Dane techniczne		
Zakres pomiarowy	0,02 do 1000 mg/L NH ₄ -N	0,02 do 1000 mg/L NH ₄ -N
Granica wykrywalności	0,02 mg/L NH ₄ -N	0,02 mg/L NH ₄ -N
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	991 x 575 x 425 mm	720 x 540 x 370 mm
Pompa do modułu filtracji	Zintegrowany	Zewnętrzny
Harmonogram wymiany odczynników		
Butelka z odczynnikiem 2L	6 miesięcy	3 miesiące
Roztwór wzorcowy 2L	6 miesięcy	3 miesiące
Roztwory czyszczące	6 miesięcy	1- 2 miesiące
Elektrolit	6 miesięcy	1-1,5 miesiąca
Nasadka membrany	6 miesięcy	2-3 miesiące
Harmonogram konserwacji		
Zestaw części zużywających się	12 miesięcy	12 miesięcy
Pompa	x	12 miesięcy
Mieszadło	x	12 miesięcy
Uszczelnienie zbiornika przelewowego	x	12 miesięcy
Pompa czyszcząca	x	12 miesięcy
Silnik mieszający	x	12 miesięcy
Membrana i elektrolit	6 miesięcy	x
Elektroda GSE	24 miesiące	x
Pompa dozująca	24 miesiące	x