



Nitratax sc

Czujniki azotanów

Nitratax sc jest kluczowym elementem ochrony i kontroli procesu uzdatniania wody. Pozwól ekspertom z centrum serwisowego firmy Hach® zadbać o to, aby kluczowe czynności konserwacyjne były wykonywane prawidłowo i zgodnie z harmonogramem w celu maksymalizacji wydajności i wyeliminowania ryzyka uszkodzenia czujnika i zaktócenia procesu.

Korzyści z serwisu

- Prawidłowa konserwacja przez certyfikowany personel centrum serwisowego firmy Hach zapobiega przenikaniu wody i poważnym uszkodzeniom czujnika
- Zapewnia najwyższą wydajność i dokładność pomiarów
- Eliminuje problemy i gwarantuje skrócenie czasu poświęcanego na przeprowadzanie czynności serwisowych i zarządzanie harmonogramami konserwacji
- Dostarcza dokumentację w celu zapewnienia zgodności z przepisami

Średni roczny czas konserwacji: do 4 godziny
Zalecana częstotliwość konserwacji: 2 razy w roku

Wykonywane podstawowe czynności konserwacyjne

Konserwacja okresowa:

- Czyszczenie sondy i ścieżki pomiarowej oraz sprawdzenie, czy nie występują widoczne problemy
- Wymiana pióra wycieraczki
- Kalibracja za pomocą certyfikowanych roztworów wzorcowych w celu zapewnienia dokładności
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego do najnowszej wersji

Konserwacja zaawansowana:

- Czyszczenie i sprawdzenie wewnętrznych elementów optycznych
- Wymiana uszczelki w celu zapobiegnięcia przenikania wody, co może spowodować poważne uszkodzenie czujnika
- Wymiana środków suszących, aby zapobiec kondensacji, która może doprowadzić do uszkodzenia elektroniki i wpłynąć na dokładność pomiarów
- Wymiana filtrów i silnika wycieraczki

Części wymieniane podczas konserwacji

Nr części	Opis	Liczba	Częstotliwość	Nr części	Opis	Liczba	Częstotliwość
LX426 LZX567 LZX883	Zestaw uszczelek: wersja Plus wersja Clear wersja Eco	1	12 miesięcy	LZX302	Środek suszący, zestaw 2 szt.	1	12 miesięcy
LZX148 LZX012 LZX117 LZX119	Pióra wycieraczek (5 szt.): 1 mm 2 mm 5 mm 50 mm	1	24 miesiące (1 na usługę)	LZX303	Środek suszący	1	12 miesięcy
				LZX657	Zestaw filtrów	1	48 miesięcy
				LZX182	Silnik z przekładnią	1	48 miesięcy

Te części i robocizna w ramach wymiany są objęte planem serwisowym firmy Hach z zalecaną częstotliwością, o ile plan jest odnawiany. Usługi w zakresie napraw są dostępne na miejscu (w zakładzie) lub w centrum serwisowym firmy Hach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: pl.hach.com/service-overview

Ustabilizuj - Podnieś - Rozszerz - Wydajność