



CL17sc

Kolorimetrisk kloranalysator

CL17sc är en viktig del av din desinfektionsprocess. Låt Hach® Service hjälpa dig att se till att dina klormätningar är tillförlitliga, exakta och tillgängliga när du behöver dem för rapportering enligt lag eller processoptimering.

Fördelar med serviceavtal

- Säkerställer att kritiska klormätningar är tillförlitliga och exakta inom hela mätområdet.
- Upptäcker och förebygger potentiella problem som kan försämra prestanda eller minska instrumentets livslängd.
- Ger dokumentation för att stödja efterlevnaden av regelverket.
- Tar bort bördan av att hantera underhållsscheman.
- Hotline för teknisk support ger snabb och direkt lösning och fältstöd när en omedelbar lösning inte är möjlig.

Årlig genomsnittlig underhållstid: Upp till 2 timmar
Rekommenderad underhållsfrekvens: 2 gånger per år

Utförda underhållsuppgifter

Rutin:

- Byte av slangpaket
- Rengör kolorimetern.
- Uppdatera till den senaste versionen av den fasta programvaran
- Kontrollera provflödet och justera vid behov.

Avancerat:

- Inspektera klämplattor och pump för visuella skador eller problem.
- Felsöka och åtgärda eventuella fel- eller varningsmeddelanden.
- Granska systemdiagnostik för att kontrollera att kolorimetern och det genomsnittliga flödet fungerar korrekt.
- Utför 3-punkts kalibreringskontroll med primära klorstandarder för att säkerställa mätnoggrannhet inom hela området.
- Utarbeta en servicereport och ett prestandacertifikat.

Delar som byts ut under underhållet

Artikel nr.	Beskrivning	Antal	Frekvens
8575000	Slangpaket	1	6 månader

Dessa delar och ersättningsarbete ingår i en Hach-serviceplan med den rekommenderade frekvensen. Täckningen är tillgänglig för reparationer på plats eller på Hach servicecenter.

För mer information, besök: www.se.hach.com/service-overview

Establish - Extend - Elevate - Performance