



Solitax sc

Sondes

La sonde Solitax sc fait partie intégrante de votre processus de gestion des solides. Laissez les experts du service Hach® vous aider à vous assurer que la maintenance essentielle est effectuée correctement et selon le calendrier afin d'éliminer les risques de dommages aux sondes et d'obtenir l'exactitude des mesures dont vous avez besoin pour optimiser votre processus.

Avantages du service

- Une maintenance appropriée par le personnel certifié du service Hach prévient l'infiltration d'eau et les dommages importants à la sonde
- Assure l'exactitude des mesures et le temps de disponibilité maximal des instruments
- Élimine les tracas et le temps consacré à l'exécution du service et à la gestion des calendriers de maintenance
- La ligne d'assistance technique permet la résolution rapide et directe de nombreux problèmes

*Temps de maintenance moyen annuel : jusqu'à 2,5 heures
Fréquence de maintenance recommandée : 2 fois par année*

Tâches de maintenance essentielles exécutées

Maintenance de routine :

- Nettoyer et inspecter visuellement le corps de la sonde et les fenêtres de mesure
- Remplacer la lame de raclage
- Mettre à jour le micrologiciel à la version la plus récente

Maintenance avancée :

- Inspecter les composants optiques et mécaniques internes essentiels
- Remplacer les joints pour prévenir les infiltrations d'eau qui peuvent entraîner des dommages importants à la sonde
- Remplacer le déshydratant pour prévenir la condensation qui peut endommager les composants électroniques et nuire à l'exactitude des mesures
- Effectuer la procédure d'étalonnage par défaut en usine pour s'assurer de l'exactitude des valeurs lues
- Résoudre tous les messages d'erreur ou d'avertissement
- Produire un rapport de service et un certificat de rendement

Pièces remplacées durant la maintenance

Numéro de pièce	Description	Qté	Fréquence
LZX421	Ensemble de joints	1	12 mois
LZX050 ou LZX578	Lames de raclage (5 pièces)	1	1 fois par service
LZX302	Déshydratant	1	12 mois

Ces pièces et la main-d'œuvre de remplacement sont incluses dans le plan de service Hach à la fréquence recommandée. La couverture est offerte pour les réparations sur place ou au centre de services Hach.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site : www.hach.com/service