



Ultra Low Range CL17sc

Colorimetrische chlooranalyser

De Ultra Low Range CL17sc is een essentieel onderdeel van uw dechloreringsproces. Laat Hach® Service u helpen ervoor te zorgen dat uw chloormetingen nauwkeurig en beschikbaar zijn wanneer u ze nodig hebt om uw waardevolle bedrijfsmiddelen te beschermen en vol vertrouwen aan regelgevende instanties te rapporteren.

Voordelen van Service

- Zorgt ervoor dat kritische chloormetingen nauwkeurig en betrouwbaar zijn, zowel in het lage bereik als in het volledige meetbereik
- Detecteert en voorkomt potentiële problemen die de prestaties kunnen verminderen of de levensduur van het instrument kunnen verkorten
- Biedt documentatie ter ondersteuning van naleving van regelgeving
- Vereenvoudigd het beheren van onderhoudsschema's
- De hotline voor technische ondersteuning biedt snelle en directe oplossingen en ondersteuning op locatie wanneer een onmiddellijke oplossing niet mogelijk is

Jaarlijkse gemiddelde onderhoudstijd: Maximaal 2 uur
Aanbevolen onderhoudsfrequentie: 2x per jaar

Essentiële onderhoudstaken uitgevoerd

Routine:

- Slangenkit vervangen
- Colorimeter reinigen
- Bijwerken naar de laatste firmwareversie
- Monsterdebiet verifiëren en zo nodig aanpassen

Geavanceerd:

- Klemplaten en pomp inspecteren op zichtbare schade of problemen
- Eventuele fout- of waarschuwingsberichten onderzoeken en oplossen
- Systeemdiagnose bekijken om de juiste werking van de colorimeter en het gemiddelde debiet te controleren
- 3-punts kalibratieverificatie uitvoeren met primaire chloorstandaarden om de meetnauwkeurigheid over het volledige bereik te garanderen
- Voer extra controlestandaard uit om de prestaties in het lage uiteinde van het meetbereik te controleren
- Servicerapport en prestatiecertificaat opstellen

Onderdelen vervangen tijdens onderhoud

Onderdeelnr.	Beschrijving	Aantal	Frequentie
8575000	Slangenkit	1	6 maanden

Deze onderdelen en vervangingswerkzaamheden zijn inbegrepen in een Hach Service Programma met de aanbevolen frequentie. Dekking is beschikbaar voor reparaties op locatie of bij het Hach Service Center.

Ga voor meer informatie naar: www.nl.hach.com/service

Establish - Extend - Elevate - Performance