



Phosphax sc

Fosfaatanalyser

De Phosphax sc biedt kritische metingen voor de controle over uw behandelingsproces. Laat Hach® Service u helpen ervoor te zorgen dat onderhoud correct en volgens schema wordt uitgevoerd om maximale prestaties te bereiken en risico's voor uw proces en naleving tot een minimum te beperken.

Voordelen van Service

- Zorgt ervoor dat onderhoud correct wordt uitgevoerd om de uptime te maximaliseren en de levensduur van het instrument te verlengen
- Geen tijdsverlies en gedoe voor het uitvoeren van service en het beheren van onderhoudsschema's
- Experts van Hach kunnen potentiële problemen detecteren en voorkomen die de prestaties kunnen verminderen of tot storingen kunnen leiden
- Zorgt ervoor dat kritische metingen nauwkeurig, betrouwbaar en beschikbaar zijn wanneer u ze nodig hebt
- Biedt documentatie ter ondersteuning van naleving van regelgeving

Jaarlijkse gemiddelde onderhoudstijd: Maximaal 3 uur
Aanbevolen onderhoudsfrequentie: 2x per jaar

Essentiële onderhoudstaken uitgevoerd

Routine:

- Systeem inspecteren op mechanische schade, lekkage en corrosie
- Slangen, kleppenblok, analysecompartiment en overloopvat reinigen
- Filterkussens vervangen
- Firmware bijwerken naar de nieuwste versie
- Verifiëren met gecertificeerde standaardoplossingen

Geavanceerd:

- Reagenspomp, luchtpompkop, terugslagklep en afdichtingen vervangen
- Prestaties van ventilatoren, verwarming van behuizing en luchtdoorlating verifiëren
- Eventuele fout- of waarschuwingsberichten die van invloed kunnen zijn op functionaliteit of nauwkeurigheid oplossen
- Serviceraport en prestatiecertificaat opstellen

Onderdelen vervangen tijdens onderhoud			
Onderdeelnr.	Beschrijving	Aantal	Frequentie
LZY467	Set slijtageonderdelen	1	12 maanden
LZY198	Afdichting voor overloopvat	1	12 maanden
LZY199	Afdichting voor kleppenblok	1	12 maanden
LZY830	Reagenspomp	1	24 maanden
LZY197	Set afdichtingen	1	24 maanden

Deze onderdelen en vervangingswerkzaamheden zijn inbegrepen in een Hach Service Programma met de aanbevolen frequentie zolang het programma wordt vernieuwd. Dekking is beschikbaar voor reparaties op locatie.

Ga voor meer informatie naar: www.nl.hach.com/service

Establish - Extend - Elevate - Performance