



Amtax sc

Ammoniumanalytator

Amtax sc leverer kritiske målinger til vandbehandlingsproces. Lad Hach® Service hjælpe dig med at sikre, at vedligeholdelsen udføres korrekt og til tiden, så du opnår maksimal ydeevne og minimerer risikoen for din proces og overholdelse af reglerne.

Fordele ved serviceaftale

- Sikrer, at vedligeholdelsen udføres korrekt for at maksimere driftstiden og forlænge instrumentets levetid
- Eliminere besværet og den tid, der bruges på at udføre service og administrere vedligeholdelseskemaer
- Hach-eksperter kan opdage og forebygge potentielle problemer, der kan forringe ydeevnen eller føre til fejl
- Sikrer, at kritiske målinger er nøjagtige, pålidelige og tilgængelige, når du har brug for dem
- Giver dokumentation til støtte for kravoverholdelse

Årlig gennemsnitlig vedligeholdelsestid: Op til 4 timer
 Anbefalet vedligeholdelsesfrekvens: 2 gange årligt

Vedligeholdelsesopgaver

Rutinemæssig:

- Inspicere systemet for mekaniske skader, lækager og korrosion
- Rengør slanger, ventilblok, analysekammer og overløbsbeholder
- Udskiftning af filterpuder
- Udskift membrankappen og elektrolytten og/eller elektroden
- Opdater firmware til den nyeste version
- Kontroller med certificerede standardopløsninger

Avanceret:

- Udskift reagenspumpe, luftpumpehoved, kontraventil, omrøringsstang og pakninger
- Kontrollér, at rengøringspumpen og omrøringsmotoren fungerer korrekt
- Kontroller ventilatorernes ydeevne, opvarmning af kabinettet og lufttæthed
- Løsning af eventuelle fejl- eller advarselsmeddelelser, der kan påvirke funktionaliteten eller nøjagtigheden
- Udarbejdelse af servicereport og præstationscertifikat

Dele, der udskiftes under vedligeholdelse

Varenr.	Beskrivelse	Antal	Frekvens
LZY465	Sliddelesæt	1	12 måneder
LZY830	Reagenspumpe	1	12 måneder
LZP365	Omrøringsstang	1	12 måneder
LZY196	Tætninger til målecelle	1	12 måneder
LZY198	Tætning til overløbsbeholder	1	12 måneder

Disse dele og udskiftningsarbejde er inkluderet i en Hach serviceplan med den anbefalede hyppighed. Der er dækning for reparationer på stedet.

Du kan få flere oplysninger på: www.dk.hach.com/service-overview

Establish - Extend - Elevate - Performance