



Uvas plus sc

UV-sensor

De Uvas plus sc levert een belangrijke bijdrage aan de bescherming en controle van uw behandelingsproces. Laat de experts van Hach® Service u helpen ervoor te zorgen dat kritiek onderhoud correct en volgens schema wordt uitgevoerd om de prestaties te maximaliseren en het risico van sensorschade en processtoringen te elimineren.

Voordelen van Service

- Correct onderhoud door gecertificeerd onderhoudspersoneel van Hach voorkomt binnendringen van water en ernstige schade aan de sensor
- Garandeert topprestaties en meetnauwkeurigheid
- Geen tijdsverlies en gedoe voor het uitvoeren van service en het beheren van onderhoudsschema's
- Biedt documentatie ter ondersteuning van naleving van regelgeving

Jaarlijkse gemiddelde onderhoudstijd: Maximaal 4 uur
Aanbevolen onderhoudsfrequentie: 2x per jaar

Essentiële onderhoudstaken uitgevoerd

Routine:

- Sensor en meetschacht reinigen en inspecteren op zichtbare problemen
- Wisselblad vervangen
- Kalibreren met gecertificeerde standaardoplossingen om nauwkeurigheid te garanderen
- Firmware bijwerken naar de nieuwste versie

Geavanceerd:

- Interne optische onderdelen reinigen en inspecteren
- Afdichtingen vervangen om te voorkomen dat water binnendringt, wat kan leiden tot ernstige schade aan de sensor
- Droogmiddelen vervangen om condensatie te voorkomen die de elektronica kan beschadigen en de meetnauwkeurigheid kan beïnvloeden
- Filters en wisselmotor vervangen
- Eventuele fout- of waarschuwingsberichten oplossen
- Servicereport en prestatiecertificaat opstellen

Onderdelen vervangen tijdens onderhoud

| Onderdeelnr. | Beschrijving | Aantal | Frequentie | Onderdeelnr. | Beschrijving | Aantal | Frequentie | |
|--------------|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|---------------|------------|------------|
| LZX426 | Set afdichtingen | 1 | 12 maanden | LZX302 | Droogmiddel, set van 2 | 1 | 12 maanden | |
| LZX148 | Wisselbladen (5 stuks): | 1 | 24 maanden (1 per service) | LZX303 | Droogmiddel | 1 | 12 maanden | |
| LZX012 | | | | 1mm | LZX657 | Set filters | 1 | 48 maanden |
| LZX117 | | | | 2mm | LZX182 | Tandwielmotor | 1 | 48 maanden |
| LZX119 | | | | 5mm | | | | |
| | 50mm | | | | | | | |

Deze onderdelen en vervangingswerkzaamheden zijn inbegrepen in een Hach Service Programma met de aanbevolen frequentie zolang het programma wordt vernieuwd. Dekking is beschikbaar voor reparaties op locatie of bij het Hach Service Center.

Ga voor meer informatie naar: www.nl.hach.com/service

Establish - Extend - Elevate - Performance