

# PROGNOSYS PARA SOLITAX sc

## Elimine las emergencias de mantenimiento de última hora.

PROGNOSYS es un sistema de diagnóstico predictivo que le permite ser proactivo en su mantenimiento, ya que le alerta de problemas que pueden producirse en el equipo. Sepa con seguridad si los cambios en las mediciones se deben a cambios en el instrumento o en el agua.



### Indicador de medición

El indicador de medición supervisa los componentes del instrumento y utiliza esa información para alertar al usuario de las necesidades que va a requerir el instrumento antes de que se generen mediciones dudosas.



### Indicador de servicio

El indicador de servicio hace un seguimiento del número de días restante hasta que el instrumento necesita un nuevo mantenimiento o servicio.

Tiempo suficiente para planificar el mantenimiento antes de que se vean afectadas las mediciones.

### MANTENIMIENTO NECESARIO



#### Indicador de medición

Fallo del LED: error de exactitud de la medición superior al 10 %

Se ha perdido la calibración de fábrica

La rasqueta está atascada o bloquea la ventana

Cualquier error del instrumento



#### Indicador de servicio

Queda 1 día o menos para la próxima tarea de mantenimiento recomendada

Agua en el sensor

Debe sustituir las juntas

### MANTENIMIENTO PENDIENTE



#### Indicador de medición

La intensidad del LED es inferior a la prevista

Puede que sea necesario sustituir la rasqueta

Se ha detectado un aumento de la humedad en el sensor

Cualquier advertencia del instrumento



#### Indicador de servicio

Quedan entre 2 y 14 días para la siguiente tarea de mantenimiento (rango ajustable por el usuario)

El motor del elemento de limpieza se aproxima al fin de su vida útil

Debe sustituir las juntas en breve

### MANTENIMIENTO CORRECTO



#### Indicador de medición

No hay errores de calibración

La rasqueta está en buen estado

No hay errores en la rasqueta

No se ha detectado humedad en el sensor



#### Indicador de servicio

Quedan entre 7 y 14 días para la siguiente tarea de mantenimiento (rango ajustable por el usuario)

El motor del elemento de limpieza está en buen estado

Las juntas están en buen estado

Muchos de los parámetros y las tareas que tiene en cuenta el indicador de medición también se mostrarán con el indicador de servicio si los componentes del instrumento relacionados precisan de mantenimiento en breve.