



CL17sc Ultra Low Range

Colorimetrischer Chlor-Analysator

Der CL17sc ULR ist ein wesentlicher Bestandteil Ihres Entchlorungsprozesses. Der Hach® Service hilft Ihnen dabei, sicherzustellen, dass Ihre Chlormessungen genau und jederzeit verfügbar sind, um Ihre wertvollen Anlagen zu schützen und zuverlässige Ergebnisberichte zu erstellen.

Vorteile des Service

- Sicherstellung von genauen und zuverlässigen Chlormessungen im gesamten Messbereich
- Erkennung und Verhinderung von potenziellen Problemen, die die Leistung beeinträchtigen oder die Lebensdauer des Geräts verringern können
- Bereitstellung von Dokumentationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
- Kein Aufwand mehr bei der Verwaltung von Wartungsplänen
- Die Hotline des technischen Supports bietet eine schnelle und direkte Lösung und Unterstützung vor Ort, wenn eine sofortige Hilfe nicht möglich ist

*Durchschnittlicher jährlicher Wartungsaufwand: bis zu 2 Stunden
Empfohlenes Wartungsintervall: zweimal im Jahr*

Wesentliche Wartungsaufgaben

Routine:

- Austausch des Schlauchsatzes
- Reinigung des Colorimeters
- Aktualisierung auf die aktuellste Firmware-Version
- Überprüfung der Durchflussrate der Probe und Einstellung nach Bedarf

Erweitert:

- Überprüfung der Klemmplatten und Pumpe auf sichtbare Schäden oder Probleme
- Behebung aller Fehler- oder Warnmeldungen
- Überprüfung des gesamten Systems zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Funktion des Colorimeters
- Durchführung einer 3-Punkt-Kalibrierungsprüfung mit primären Chlorstandards zur Sicherstellung der Messgenauigkeit im gesamten Messbereich
- Messung mit einem zusätzlichen Prüfstandard zur Überprüfung der Leistung am unteren Ende des Messbereichs
- Erstellung eines Serviceberichts und eines Prüfprotokolls

Während der Wartung ausgetauschte Teile

Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl	Häufigkeit
8575000	Schlauchsatz	1	6 Monate

Der Austausch dieser Teile kann über ein Hach Service-Programm realisiert werden. Reparaturen werden im Hach Service-Center oder vor Ort durchgeführt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.de.hach.com/service

Establish - Extend - Elevate - Performance