



# Nitratx sc

## Nitratgivare

Nitratx sc är en viktig del av skyddet och kontrollen av din behandlingsprocess. Låt experterna på Hach® Service hjälpa dig att se till att kritiskt underhåll utförs korrekt och enligt tidtabell för att maximera prestandan och eliminera risken för sensorskador och processstörningar.

### Fördelar med serviceavtal

- Korrekt underhåll av certifierad personal från Hach Service förhindrar vatteninfiltration och allvarliga skador på sensorn.
- Säkerställer högsta prestanda och mätnoggrannhet.
- Elimineras tid och besvär med att utföra service och hantera underhållsscheman.
- Ger dokumentation för att stödja efterlevnaden av regelverket.

Årlig genomsnittlig underhållstid: Upp till 4 timmar  
 Rekommenderad underhållsfrekvens: 2 gånger per år

### Utförda underhållsuppgifter

#### Rutin:

- Rengör sonden och mätbanan och inspektera för synliga problem.
- Byt ut torkarblad
- Kalibrera med certifierade standardlösningar för att säkerställa noggrannhet.
- Uppdatera den fasta programvaran till den senaste versionen.

#### Avancerat:

- Rengör och inspektera interna optiska komponenter
- Byt ut tätningar för att förhindra vatteninfiltration som kan leda till allvarliga skador på sensorn.
- Byt ut torkmedel för att förhindra kondens som kan skada elektroniken och påverka mätnoggrannheten.
- Byt ut filter och torkarmotor.
- Lös eventuella fel- eller varningsmeddelanden.
- Ta fram en servicereport och ett prestandacertifikat.

### Delar som byts ut under underhållet

Art. nr.	Beskrivning	#	Frekvens	Art. nr.	Beskrivning	#	Frekvens
LZX426 LZX567 LZX883	Set med tätningar: plus-version klar version Eco-version	1	12 månader	LZX302	Sorptionsmedel, set med 2 stycken	1	12 månader
LZX148 LZX012 LZX117 LZX119	Torkarblad (5 st): 1mm 2 mm 5 mm 50mm	1	24 månader (1 per service)	LZX303	Släckmedel	1	12 månader
				LZX657	Sats med filter	1	48 månader
				LZX182	Växelmotor	1	48 månader

Dessa delar och ersättningsarbete ingår i en Hach-serviceplan med den rekommenderade frekvensen så länge planen förnyas. Täckningen är tillgänglig för reparationer på plats eller på Hach servicecenter.

För mer information, besök: [www.se.hach.com/service-overview](http://www.se.hach.com/service-overview)

**Establish - Extend - Elevate - Performance**